

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。

事前に準備するもの

■霧吹き ■メジャーまたは定規 ■ハサミまたはカッター

フィルムを貼る前に

フィルムを貼る窓ガラスをきれいに掃除しておきましょう。
指紋や汚れが付いていると、剥がれやすくなりますので丁寧に拭いてください。

対応ガラス

表面がツルツルした透明なガラスに貼ることが出来ます。
※すりガラス、表面加工を行ったガラス、模様のあるガラス、凹凸のあるガラスに貼った場合は剥がれやすくなります。
※網入りガラスや特殊なガラス等へのご使用はお避け下さい。

貼り付け方

1. フィルムを貼りたいガラスの寸法を測ります。
実際の寸法より1～2cm程、大きめにカットしてください。
継ぎ足してフィルムを貼る場合は、カットした辺の柄が続きませんのでご注意ください。
2. 霧吹きを使って窓ガラスを水でしっかり濡らしてください。全体的にまんべんなく、水滴が落ちてくる程多めに濡らしてください。
ガラス面の濡れ方が不十分ですと、フィルムの付きが悪くなります。
3. カットしたフィルム裏面の透明フィルムをゆっくりと10cm程剥がします。
剥がした部分をガラスの上から貼っていきながら、残りの透明フィルムを下の方に剥がしていきます。
何度でも貼り直しをすることができますので、初心者の方でも安心です。

ポイント

- ※フィルムがうまく剥がせない場合は、角をちょっと折り曲げると剥がしやすくなります。
小さくしっかりと曲げるのがコツです。
- ※貼付けから1年以上経過した状態の貼り直しはおすすめできません。

4. 貼り終えましたら、内側から外側に向かって気泡や水分をゆっくり押し出します。

仕様

- ・フィルムサイズ：90cm × 200cm
- ・フィルム厚み：約0.2mm
- ・材質：PVC

サポートセンター



0800-919-3690 (通話料無料)

携帯電話、PHSからのお問い合わせ **022-486-3390** (通話料有料)

e-mail: support@sunruck.com

受付時間：10:00～12:15、13:15～17:00 月～金（祝祭日・夏期・年末年始休業）
<https://www.sunruck.com/>