



# 自動コードレスカーラー

FN-KF010

## 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

### ご使用いただく前にお読みください

## ⚠ 安全上の警告・注意

- ・本製品は改造、分解しないでください。
- ・充電ケーブルは必ずゆとりを持たせて使用してください。
- ・充電ケーブルは常に清潔にしてください。
- ・子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。
- ・引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しないでください。
- ・充電ケーブルを無理にねじったり、引っ張ったりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしないでください。
- ・本製品は充電中 사용하지しないでください。
- ・本製品は水につけないでください。また、濡れた手で使用しないでください。
- ・浴室などの水のかかる場所や湿気の多い場所では使用しないでください。絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。
- ・本製品を使用する際は、必ず付属品の手袋をつけてください。
- ・使用時以外は必ず電源を切ってください。
- ・整髪以外の乳幼児やペットへの使用は避けてください。
- ・本製品が熱いうちに、布団や紙・ポリ袋など燃えやすいものの上に置かないでください。

### お願い

- ・パーマやストレートパーマをかけた場合、3～4日は使用しないでください。髪を傷める原因となります。
- ・同じ箇所に長時間使用し続けしないでください。髪が傷んだり、焦げる場合があります。
- ・洗髪後、ご使用の際は、湿り気が残る程度まで乾かしてください。乾かさず、濡れた髪に使うと、高温の水滴が飛び散ってやけどする恐れがあります。

### お手入れ方法

- ・本体の汚れは、乾いたやわらかい布で汚れた部分をふき取ってください。
- ・汚れが落ちにくい場合は、やわらかい布に「水で薄めた中性洗剤」または「石けん水」を浸して固く絞った状態でふき取ってください。
- ・水洗いは絶対にしないでください。故障の原因となります。
- ・アルコール、ベンジン、除光液などを使用しないでください。故障や部品の破損、変色などの原因となります。
- ・プレート部分に整髪料や髪の汚れが付着したまま放置しないでください。プレート部分に変色したり、故障の原因となります。

### ご使用前に

1. ブラッシングをして、髪の毛のからまり・ほつれなどを取り除いてください。
2. 髪の毛をヘアクリップなどでスタイリングしやすいように、ブロッキングしてください。毛量の多い方は、ブロック数を増やすとスタイリングしやすくなります。

## セット内容



## 製品仕様

製品サイズ：約 W23×D4.2×H4.8cm

製品重量：約 630g

消費電力：40W

連続使用時間：約 50-60 分

充電時間：約 2.5 時間

USB ケーブル長さ：80cm

製品材質：PC

プレート温度：150-200 度

## ※注意

- ヘアカラーをした直後は使用しないでください。ヘアカラー剤の色素や成分が付着すると、プレート部分を傷めることがあります。2～3日経ってから使用してください。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪をしっかりと乾かしてから使用してください。髪が濡れていると色落ちし、色素が付着して商品を傷めることがあります。
- 縮毛矯正をした髪の場合は、髪を傷めることがあるので使用しないでください。
- 家庭用のパーマ剤や「チオグリコール酸アンモニウム」・「システイン」の成分表示のあるものとは併用しないでください。キューティクルを傷めることがあります。
- かつらや付け毛には使用しないでください。変質・変色・変形のおそれがあります。
- ひどく傷んだ髪には使用しないでください。

## 使い方


SET(摂氏・華氏表示切替) LCD ディスプレイ



左巻き 右巻き

プレート

温度設定ハンドル  
(150°C/170°C/190°C/200°C/OFF)



1. 付属の USB ケーブルを使い、充電します。

※約 2.5 時間で充電が完了します。

※1 回のフル充電で約 1 時間使用できます。

SET を 1 回長押しすると、摂氏・華氏の表示を切り替えます。  
もう一度長押しすると、8~18 秒間でカールする時間を設定することができます。

2. 温度設定ハンドルを回し、温度を設定します。


ハンドル部分を回すごとに、約 150℃▶約 170℃▶約 190℃▶  
約 200℃▶OFF に変更できます。

温度	髪質
1 段 150℃	細くてやわらかい 普通の髪に
2 段 170℃	
3 段 190℃	太くてかたい髪、 くせ毛に
4 段 200℃	

※本製品は充電しながら使用しないでください。



3. 付属の髪量測りを使用して、毛束を取ります。



4. 適量の髪を差し込み口に入れ、毛束を巻き取ります。回転が止まるまでボタンを長押しします。



4. 「ピッピッピッ」という通知音が消えたら、  
本体を外してください。

※通知音がなっている最中はアイロン中です。

#### ※注意

- 使用の際は、同じ箇所に長時間当て続けないようにしてください。髪を傷める原因となります。
- 過度に濡れた髪には使用しないでください。やけど・髪を傷める原因となります。
- 使用後はプレート部分や本体が大変高温です。直接触れたりしないでください。やけどの原因となります。  
※「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- 180℃以上で使用する場合、髪質によっては焦げたり煙が出たりすることがあります。その場合は温度を下げてください。
- 使用後は必ず、電源を OFF にしてください。

## 保証書

型番 FN-KF010	
★お客様	お名前
	〒 ご住所 電話番号
★販売店	販売店名・住所・電話番号
保証期間 <b>1年</b> ★お買い上げ年月日 年 月 日	

★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

本保証書に記載された保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償で修理いたします。本製品の保証書とお買い上げ時のレシートをご用意の上お買い上げの販売店までご相談ください。下記の理由で故障や損傷が生じた場合は、保証期間内であっても有償修理となります。

- 保証書をご提示いただけない場合、または字句が書き換えられている場合。
- お買い上げ後の落下または衝撃などにより故障や損傷を生じた場合。
- 使用方法の誤り、分解、改造などにより故障や損傷を生じた場合。
- 火災、地震、水害、その他の天変地異により故障や損傷を生じた場合。
- その他、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。

海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

※修理品の取り外し・取り付けはお客様自身で行ってください。それにより発生する費用等は保証の対象外となります。

### ■ご不明な点等ご相談は

お買い上げの販売店または、サポートセンターまでご相談ください。

サポートセンター

☎ **0800-919-3690** (通話料無料)

携帯電話、PHS からのお問い合わせ **022-486-3390** (通話料有料)

**e-mail: support@sunruck.com**

受付時間：10:00～12:15、13:15～17:00 月～金（祝祭日・夏期・年末年始休業）

<https://www.sunruck.com/>